

# WOODLOOK PLUS

WOODLOOK PLUS je neviditelný, založený na 35% biosložky, vodouředitelný, životnímu prostředí přátelský PU impregnační olej na parkety a dřevěný nábytek. Dokončená dřevěná plocha získá ultra matný surový vzhled. WOODLOOK PLUS je nežloutnoucí a má proti skluzné vlastnosti.

- » **Konečný neviditelný povrch**
- » Dává mírně vybělený vzhled
- » Velmi lehké nanášení
- » Nežloutnoucí

## TECHNICKÁ DATA

<b>Typ</b>	vodouředitelný
<b>Čištění</b>	vodou
<b>Stupeň lesku</b>	neviditelný
<b>Viskozita</b>	+/- 25 sec DIN 4mm
<b>Obsah sušiny</b>	+/- 31%
<b>Balení</b>	4x5 litrů
	1x6 litrů
<b>Spotřeba</b>	10-12m <sup>2</sup> /litr na nános
<b>Sušení</b>	
proti prachu	po 20 až 30 minutách
přetíratelný	po 4 až 6 hodinách
zatěžovatelný	po 24 hodinách
plně vytvrzený	po +/- 7 dnech
<b>Brusný papír zrno</b>	P 120-150
<b>Skladování / Transport</b>	mezi 5°C až 25°C
<b>Skladovatelnost</b>	Minimálně 12 měsíců v originálním a neotevřeném obalu.
<b>Likvidace odpadu</b>	Zbytky a prázdné znečištěné obaly zlikvidujte podle místních předpisů.

Výrobky Ciranova® jsou vyráběny pro profesionální uživatele. Pokyny uvedené v technickém listu jsou sepsány po provedení nezbytných testů a po letech zkušenosti. Přesto doporučujeme před začátkem práce provést zkoušku vlastního zpracování, neboť výsledek práce je odvislý od podmínek zpracování. Údaje v technickém listu jsou informativní a nelze vyvodit záruku plynoucí ze zpracování materiálu.



## PŘÍPRAVA

Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny staré nánosy a plocha je očištěna od brusného prachu nebo jiných nečistot. Lze použít na broušené, hoblované nebo kartáčované dřevo.

## NANESENÍ

WOODLOOK PLUS může být použit jako základ i jako finální vrstva. Lze ho nanést ve třech vrstvách. Před použitím důkladně promíchejte a neředte. Produkt nanášejte válečkem nebo štětcem. U válečku se doporučuje krátký vlas (4 - 6 mm). Pokud chcete nanášet materiál pomocí spreje, kontaktujte Ciranova technickou podporu nebo technickou podporu Acolor s.r.o. Naneste první vrstvu po směru vláken dřeva. Po 4 - 6 hodinách naneste druhou vrstvu stejným způsobem jako první. Nechte schnout 12 - 24 hodin a poté přebruste zrnem 180 - 220. Naneste třetí vrstvu.

## SCHNUTÍ

Po 20 až 30 minutách je suchý na dotek. Po 4- 6 hodinách lze povrch přebrousit. Lehce pochází je po 24 hodinách. Čas schnutí závisí na množství nánosu, okolní teplotě, vlhkosti a větrání.

## ÚDRŽBA

Pro pravidelnou údržbu použijte Hard Floor Fresh Ciranova®. Použijte UNICARE X-MATT pro opakující se údržbu. Pokud je povrch silně znečištěný použijte Čistič Ciranova®, stejně tak ho použijte k odstranění starých nánosů laků.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE ⚠

Používejte nerezové nástroje. Všechny použité nástroje po práci očistěte. Pokud je nutné dřevo nejdříve namořit, použijte Ciranova® Aquapad + 10% Aquapad tužidlo. Pro dokončení povrchu exotických dřevin doporučujeme nejdříve vyzkoušet. Průmyslovou aplikaci, prosím, nejprve konzultujte se Ciranova technickým oddělením nebo s technickým oddělením Acolor s.r.o. Na vodou ředitelných materiálech se může udělat lehký povlak při kontaktu se vzduchem, proto materiál přefiltrujte, pokud to bude nezbytné.